

Alfaliq HTI - Manejo Controlador de Temperatura

CONTROLADOR VISTA GENERAL



CONFIGURACIONES

1) TEMPERATURA: SETPOINT



TEMPERATURA ACTUAL DEL AGUA DE SALIDA DEL CHILLER.

TEMPERATURA ESTABLECIDA POR EL USUARIO.

SUBA O BAJE CON LAS FLECHAS PARA INCREMENTAR O DISMINUIR LA TEMPERATURA (DEL SETPOINT).

2) ALARMAS



SI EN LA PANTALLA APARECE EL TEXTO "ALARM", QUIERE DECIR QUE EL EQUIPO PRESENTA UNA FALLA. PARA AVERIGUAR EL MOTIVO DE LA FALLA Y RESETEARLA, HAGA LO SIGUIENTE:

1. PANTALLA INICIAL DE LA ALARMA.
PRESIONE "OK" PARA VER Y SILENCIAR LA FALLA.



2. DESCRIPCIÓN DE LA FALLA DEL EQUIPO.
PRESIONE "OK" PARA RESETEAR LA FALLA.



3. PANTALLA DE INICIO



3) PARÁMETROS



SUBA O BAJE CON LAS FLECHAS PARA SELECCIONAR EL PARÁMETRO QUE DESEA CONFIGURAR.

CON LA TECLA "OK" CONFIRMA O ACCEDE A UN PARÁMETRO.

AL HACER CLICK EN LA TECLA "FUNCTION", SE DESPLIEGA EL MENÚ DE CONFIGURACIONES. LA TECLA "FUNCTION" TAMBIÉN SE UTILIZA PARA IR HACIA ATRAS.

LISTA DE PARÁMETROS

No.	Menu Item	Function	Nota	No.	Nombre del Parametro	Nota	Predeterminado de Fábrica
	1 User Settings	Contig. de parametros del usuario	Config. de parametros del usuario				
	2 Unit Status	Estado de operacion de la unidad	Solo para Alfaliq HTI-3-A a HTI-15-AD	1	Locked T.set	Si: Set point no modificable. No: Set point modificable	No
	3 History List	Historial de las ultimas 10 fallas	Precione la tecla <-I por dos segundos para borrar el historial	2	T.setpoint	Temperatura del controlador	12C
	4 Comp Run Time	Tiempo de funcionamiento del compresor	Tiempo de funcionamiento del compresor	3	Contrast	Contraste del display	32
	5 Version	Version del Controlador	Version del Controlador	4	On/Off Type	Tipo de controlador	Local
				5	Backlight On	Luz de fondo.	0
				6	Lenguage	Idioma	Chinese
				7	Comp Select	Elija el compresor que desea que funcione.	Two Comp